

BOTHE-HILD®

DIE TORBAUER

ROLLTORE


MONTAGEANLEITUNG




ROLLTORE

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1




SCHRITT 2




SCHRITT 3




SCHRITT 5




SCHRITT 4




SCHRITT 6




SCHRITT 7




SCHRITT 9




SCHRITT 11




SCHRITT 13




SCHRITT 8




SCHRITT 10




SCHRITT 12




SCHRITT 14




SCHRITT 15




SCHRITT 16




SCHRITT 17




SCHRITT 18




SCHRITT 19 A



SCHRITT 19 B



SCHRITT 20



LEGENDE

Nr.	Bauteilbezeichnung	Ausführung
1	Konsole - Antrieb / Stehlager	
2	Schwerlastanker	
3	Rohrwelle	
4	Aufsteckantrieb	
5	Stehlager	
6	Sechskantschraube	DIN 933
7	Unterlegscheibe	DIN 125
8	Federring	DIN 127
9	Sechskantmutter	DIN 934
10	Sechskantschraube	DIN 933
11	Unterlegscheibe	DIN 125
12	Federring	DIN 127
13	Sechskantmutter	DIN 934
14	Aufhänger	
15	Rolltorpanzer	
16	Montagewinkel	
17	Rolltorlaufschiene	
18	Blechschrabe	
19	Nylondübel	
20	Unterlegscheibe	DIN 125
21	Schlüsselschraube	DIN 571
22	Dichtungsbürste	
23	Nylondübel	
24	Unterlegscheibe	DIN 125
25	Schlüsselschraube	

